

Mode d'emploi original– AREBOS Nettoyant pour sols piscine

AREBOS

Nettoyant pour sols piscine

AR-HE-BR01



Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.

Merci pour la confiance en AREBOS.

Table de matières

1. Consignes de sécurité	3
2. Liste de pièces	3
3. Montage.....	3
4. Utilisation.....	4
4.1 Avant l'utilisation.....	4
4.2 Utilisation du nettoyant pour sols	5
4.3 Montage et utilisation de l'épuisette.....	5
4.4 Assemblage et fonctionnement de la brosse	5
5. Stockage	5
6. Indications de recyclage.....	6
6.1 Recyclage et emballage	6
6.2 Recyclage des anciens appareils	6

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire le mode d'emploi avec attention avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous deviez céder ce produit à un tiers, joignez-y le mode d'emploi.

1. Consignes de sécurité

- Ne pas permettre aux enfants de jouer ou d'utiliser le produit, il faut des adultes à l'utiliser.
- Ne faites pas fonctionner la pompe lorsqu'il y a des personnes dans la piscine.
- Aspiration et extraction fortes. Pendant que la pompe est en marche, éloignez vos mains et vos cheveux de l'aspiration.
- Éteignez la pompe de filtration, débranchez-la de l'alimentation électrique avant de régler, nettoyer, démonter ou entretenir la pompe.
- Si la piscine n'est pas utilisée, retirez le produit.
- Tenez la poignée coulissante en aluminium à l'écart des fils électriques aériennes.
- **Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages matériels, un choc électrique, une explosion, des blessures graves ou la mort.**

Ces avertissements, instructions et règles de sécurité du produit couvrent de nombreux risques et dangers potentiels, mais pas tous. Veuillez faire preuve de bon sens lorsque vous pratiquez des activités aquatiques.

2. Liste de pièces

Modèle	AR-HE-BR01
Dimensions	Largeur tête de brosse : 35 cm Longueur de la barre de maintien : 140-350 cm (réglable en hauteur) Longueur du tuyau : 11 m Diamètre du raccord de tuyau : 3,7 cm
Couleur	Bleu

3. Montage

1. Insérez le sac de terre dans la partie inférieure du bac à saletés.
2. Fixez la partie supérieure du bac à déchets à la partie inférieure du bac à déchets. Tournez la partie supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre vers la droite pour la fixer à la partie inférieure du bac à saletés.

3. Fixez les accessoires de nettoyage souhaités sur la partie inférieure du bac à saletés :
 - Utilisez l'aspirateur plat pour ramasser les particules lourdes et/ou de taille moyenne, telles que Sable, pierres, etc. et pour nettoyer les coins / bords de la piscine.
 - Utilisez la brosse de l'aspirateur pour aspirer les dépôts fins et/ou petits, tels que saleté et algues mortes sur le fond de la piscine.

Remarque : Veillez à ce que le bord supérieur du bac à saletés corresponde à la rainure de l'aspirateur.
4. Fixez une extrémité du tuyau d'aspiration à la partie inférieure du bac à saletés. Assurez-vous que l'extrémité du tuyau recouvre le joint d'étanchéité de la base.
5. Appuyez sur le clip en plastique et connectez la tige télescopique à la partie inférieure du bac à saletés. Alignez le clip en plastique de façon à ce qu'il se tord dans l'arbre avec les trous et que le ressort saute dans les trous prépercés. Réglez la longueur de la poignée en déverrouillant, en étendant et en verrouillant les différentes zones en conséquence.
6. Vissez l'adaptateur de l'intérieur de la piscine au raccord vissé.
7. Vous pouvez maintenant verser le produit assemblé dans l'eau.
8. Remplissez le tuyau d'eau en l'immergeant lentement dans l'eau pour éliminer l'air emprisonné dans le tuyau.

Conseil : Commencez à l'extrémité du tuyau la plus proche à la partie inférieure du bac à saletés et plongez lentement le tuyau verticalement dans l'eau, section par section.
9. Lorsque le tuyau est plein d'eau, l'eau s'écoule par l'autre extrémité.
10. Branchez rapidement l'autre extrémité du tuyau à l'adaptateur.
11. Mettez la pompe en marche. Pour enlever l'air emprisonné du tuyau et de la pompe, tournez la valve d'évent une ou deux fois pour ouvrir la valve si nécessaire. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de la pompe.

Important : Ne jamais laisser la pompe fonctionner à sec. La pompe du filtre pourrait surchauffer et causer des dommages. Gardez l'aspirateur de piscine constamment sous l'eau pendant l'utilisation, sinon de l'air va entrer dans le tuyau. La pompe fonctionnera alors à sec et risque de l'endommager.
12. Lorsque le sac de terre est plein et que l'aspirateur n'aspire que faiblement, arrêtez la pompe et retirez l'aspirateur de l'eau. Videz le sac de terre en inversant les étapes 1 à 3. Vérifiez que le sac de terre et le boîtier du nettoyeur de piscine sont propres avant de les réutiliser. Répétez les étapes 1 à 3 pour remonter les composants.

Remarque : Si vous constatez que l'aspirateur passe faiblement l'aspirateur mais que le sac est propre, assurez-vous que la pompe fonctionne, qu'il n'y a pas de blocage et/ou que l'air est emprisonné dans le circuit d'eau.

4. Utilisation

4.1 Avant l'utilisation

- Purgez les tuyaux et la pompe avant utilisation.
- Gardez toujours la partie inférieure du bac à saletés sous l'eau pendant l'utilisation.
- Retirez la base du réservoir, le tuyau et l'adaptateur et insérez la crépine du filtre lorsque seule la pompe du filtre est en marche et que la piscine n'est pas utilisée.
- Vérifiez et videz le sac de terre pendant et après chaque utilisation.

4.2 Utilisation du nettoyant pour sols

1. La pompe de filtration est un système étanche à l'air. Pour enlever l'air emprisonné du tuyau et de la pompe, tournez la soupape d'évent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre une ou deux fois pour ouvrir la soupape.
2. Dès que vous remarquez que de l'eau sort de la valve de sortie d'air, refermez la valve de sortie d'air, mais pas trop fermement.
3. Raccordez la pompe au réseau et mettez la pompe en marche.
4. Maintenant, vous pouvez rouler lentement avec des mouvements silencieux sur le fond de la piscine jusqu'à ce que le film de la piscine soit libre de toute impureté.

Important : Si l'aspirateur de piscine est faible, vérifiez s'il y a encore de l'air dans le tuyau. Si l'aspirateur de piscine aspire encore trop faiblement, veuillez relire le mode d'emploi de votre pompe au chapitre "La pompe du filtre ne transporte pas d'eau ou le débit est très faible". Vérifiez également si le sac à poussière et la cartouche filtrante sont propres.

5. Assurez-vous que la pompe de filtration est éteinte et débranchez la fiche secteur de la prise de courant. Retirez l'aspirateur de la piscine.
6. Démontez l'aspirateur de piscine en inversant les instructions de montage. Nettoyer le sac de saleté si nécessaire.
7. Gardez l'aspirateur dans un endroit sûr.

4.3 Montage et utilisation de l'épuisette

1. L'épuisette nécessite la même prise que l'aspirateur de piscine.
2. L'épuisette est munie d'un clip en plastique qui est inséré à l'extrémité de la poignée. Alignez le clip pour qu'il s'adapte aux trous percés dans la tige. Pressez doucement les pointes de l'agrafe pour que la barre glisse dans l'épuisette et que l'agrafe saute dans les trous pré-percés.
3. Brossez légèrement le skimmer sur la surface de la piscine pour enlever les feuilles et autres saletés.

4.4 Assemblage et fonctionnement de la brosse

1. La brosse à main a besoin du même manche que l'aspirateur de piscine.
2. La tête de la brosse est munie d'un clip en plastique à l'extrémité du manche. Alignez le clip pour qu'il s'adapte aux trous percés dans la tige. Pressez doucement les pointes de l'agrafe pour que la barre glisse dans l'épuisette et que l'agrafe saute dans les trous pré-percés.
3. Nettoyez les parois et le fond du film de la piscine jusqu'à ce qu'il soit exempt de débris et saletés.

5. Stockage

- Assurez-vous que la pompe est éteinte et débranchez le câble.
- Démontez l'aspirateur de piscine, le filet à main ou la brosse à main en inversant les instructions de montage.
- Nettoyez soigneusement tous les accessoires et laissez-les sécher à l'air libre.
- L'emballage d'origine peut être utilisé comme récipient de stockage. Stockez le produit dans un endroit frais et sec.

6. Indications de recyclage

6.1 Recyclage et emballage

- Veillez à respecter les directives et recommandations en vigueur dans votre région pour le recyclage de l'emballage. Parfois, l'emballage peut contenir des sachets en plastique – veillez attentivement les tenir éloignés des enfants. Il y a risque de suffocation !

6.2 Recyclage des anciens appareils

- Recyclez vos anciens appareils conformément aux directives et recommandations locales concernant le traitement des déchets.

Notre numéro du service client : +49 (0) 931-45232700

Impressum

Nom du produit : Nettoyant pour sols piscine
Numéro d'article : 4260551580925
Numéro de modèle : AR-HE-BR01

Si le produit sera modifié sans notre accord, la garantie s'annule.

Date/Signature du fabricant/Lieu :

Würzburg, 16.07.2019



Signature :
Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Représentant du présent mode d'emploi/de ces données techniques :
Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Adresse du bureau :
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10 – 11
D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326
Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082
N° Inscr. DEEE : DE 61617071